IPHONE Support: [IPHONE] no audio available

[EN]Once started the video I will show the message “no audio available"

Make sure the volume is set to "off". Button just above the volume control

[IT]Una volta avviato il video mi compare la scritta “no audio available”
Assicurati che il volume non sia impostato su “off”. Tasto appena sopra il selettore del volume

Image Details:



Unique solution ID: #1013
Author: staff
Last update: 2012-06-17 11:50

(c) 2024 CoolStreaming <info@coolstreaming.us> | 2024-03-28 14:23
URL: https://help.coolstreaming.us/content/3/14/en/iphone-no-audio-available.html